



*ИНСТРУКЦИЯ по сбросу счетчика тонера на принтере BROTHER HL-1110R, HL-1112R, DCP-1510R, DCP-1512R, MFC-1810R, MFC-1815R (сброс счетчика тонера, картриджи TN-1075)*

---

В принтерах Brother моделей: HL-1110R, HL-1112R, DCP-1510R, DCP-1512R, MFC-1810R, MFC-1815R применяется картридж TN-1075.

Стартовый картридж Brother TN-1075, аналогично своему предшественнику от Brother DCP-7057R не имеет флажка сброса. Данный флажок сброса тонера имеют только покупные нестартовые картриджи.

Первым делом производится заправка тонер-картриджа Brother TN-1075, для заправки применяем тонер производства Static Control Components (SCC) используемый в предшествующих моделях тонер-картриджей Brother, таких как TN-2175, TN-2080 и TN-2090.



Процесс сброса счетчика тонера аналогичен сбросу на предыдущих моделях Brother, например Brother DCP-7057R.

1. достаньте из принтера тонер-картридж, оставив в аппарате только барабанную часть (Drum unit)
2. закройте крышку принтера
3. нажмите пальцем руки на датчик сброса находящийся в принтере, датчик сброса находится в принтере с левой стороны, достать его можно через входной лоток, предварительно удалив из него всю бумагу
4. при нажатии на датчик сброса, удерживайте его до запуска двигателя принтера
5. после запуска двигателя отпустите датчик, и спустя 1,5-2 секунды (не более!) нажмите его вновь и удерживайте до полной остановки двигателя
6. ждем выхода принтера в состояние готовности
7. после этого установите тонер-картридж в фотобарабанную часть

Принтер обнулен и готов к печати.

Наберитесь терпения, с первого раза может не получиться.