



ПрофиПринт
Ремонт оргтехники, картриджи

ИНСТРУКЦИЯ по сбросу счетчика тонера на принтере Brother MFC-7360, DCP-7055, DCP-7057, DCP-7060, HL-2132 (картриджи TN-2235, TN-2275, TN-2090)

Сброс счетчика тонера требуется, если на дисплее принтера высвечивается надпись «Замените тонер».

1. Отцепляем рычаг от передней крышки и вынимаем тонер-картридж.
2. Вставляем обратно в аппарат Drum-картридж и утапливаем рычаг.
3. Жажимаем датчик открытия передней крышки .
4. Жажимаем флажок. Когда начнет работать механика, 2 раза жажимаем на него со скоростью 2 нажатия в 4 секунды. Второй раз флажок оставляем нажатым.
5. Ставим на место рычаг и тонер-картридж.

Принтер обнулен и готов к печати.

Видео: <https://youtu.be/Fp6V1wfl6HM>