



Инструкция по сбросу счетчика тонера на принтере BROTHER HL-2240R (сброс счетчика тонера, картриджи TN-2235, TN-2275)

Для осуществления максимально корректной работы Вашего лазерного печатающего устройства, в данной инструкции в качестве наглядного примера приводим процесс сброса счетчика тонера на принтере BROTHER HL-2240 (Рис.2).

Помимо классического процесса заправки тонер-картриджей BROTHER TN-2235/2275 (Рис.1), абсолютно необходимо осуществить сброс счетчика тонера (resetter toner), данный процесс имеет аналогичный алгоритм действий при обнулении или сбросе счетчика фотобарабана для принтеров Brother HL-2240, HL-2260, HL-2280.



Рис. 1



Рис. 2

Сброс счетчика тонера принтера требуется, если на панели управления Вашего печатающего устройства постоянно горит оранжевый индикатор «Toner». Необходимо учесть тот факт, что для полного расходования тонер-порошка, находящегося в тонер-картридже, а это ни много ни мало, а порядка 100 грамм тонера, что эквивалентно 2500 страниц текстовых документов формата А4, при 5% заполнении листа, будет **НЕОБХОДИМО** проводить процедуру обнуления счетчика тонера, в среднем, как минимум 3-4 раза, пока тонер действительно не закончится в картридже.

Алгоритм сброса счетчика тонера на принтере Brother HL-2240

1. Откройте переднюю крышку принтера.
2. Выключите принтер сетевым выключателем.
3. Удерживая нажатой кнопку «GO» включите принтер, должны загореться все индикаторы на панели принтера.
4. Отпустите кнопку «GO».
5. Нажмите кнопку «GO» 2 раза, загорятся 3 верхних индикатора.
6. Нажмите 5 раз кнопку «GO», дождитесь когда начнет моргать кнопка «error».
7. Закройте переднюю крышку принтера, гореть должна только кнопка «Ready».

Принтер обнулен и готов к печати.